

Rozmieszczenie blaszek mocujących S-101 i klocków S-105, U-105 i E-105

		Przedział w cm		Zewnętrzne narożniki		Wewnętrzne narożniki	
		od	do	blaszki S-101	klocki S-105	blaszki S-101	klocki S-105
Standard	Szerokość	0	60	2 szt.	brak	2 szt.	2 szt.
		60	100	3 szt.	1 szt.	3 szt.	3 szt.
		100	>100	4 szt.	2 szt.	4 szt.	4 szt.
	Wysokość	0	50	brak	brak	brak	brak
		50	100	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
		100	150	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
		150	180	3 szt.	3 szt.	3 szt.	3 szt.
		180	>180	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
		od	do	blaszki S-101	klocki U-105	blaszki S-101	klocki U-105
Uniwersalny	Szerokość	0	60	2 szt.	brak	2 szt.	2 szt.
		60	100	3 szt.	1 szt.	3 szt.	3 szt.
		100	>100	4 szt.	2 szt.	4 szt.	4 szt.
	Wysokość	0	50	brak	brak	brak	brak
		50	100	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
		100	150	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
		150	180	3 szt.	3 szt.	3 szt.	3 szt.
		180	>180	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.
		od	do	blaszki S-101	klocki E-105	blaszki S-101	klocki E-105
Exclusive	Szerokość	0	60	2 szt.	brak	2 szt.	brak
		60	100	3 szt.	1 szt.	3 szt.	1 szt.
		100	>100	4 szt.	2 szt.	4 szt.	2 szt.
	Wysokość	0	50	brak	brak	brak	brak
		50	100	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
		100	150	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
		150	180	3 szt.	3 szt.	3 szt.	3 szt.
		180	>180	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

* Narożniki wewnętrzne w systemie Exclusive są wykonane z tworzywa pcv, przez co zastępują klocki E-105 na skrajach profili szerokościowych. Blaszki przykręcamy przez profil bezpośrednio do ramion tych narożników - tak samo jak w przypadku narożników zewnętrznych w pozostałych systemach.